

✓ (8182)63-90-72
 ✓ (7172)727-132
 ✓ (8512)99-46-04
 ∞ (3852)73-04-60
 ∞ (4722)40-23-64
 ∞ (4832)59-03-52
 L (423)249-28-31
 L (844)278-03-48
 L (8172)26-41-59
 L (473)204-51-73
 ≈ (343)384-55-89
 ≤ (4932)77-34-06

≤ (3412)26-03-58
 ≤ (395)279-98-46
 Δ (843)206-01-48
 Δ (4012)72-03-81
 Δ (4842)92-23-67
 Δ (3842)65-04-62
 Δ (8332)68-02-04
 Δ (861)203-40-90
 Δ (391)204-63-61
 Δ (4712)77-13-04
 r (4742)52-20-81
 Δ (996)312-96-26-47

{ (3519)55-03-13
 { (495)268-04-70
 { (8152)59-64-93
 { (8552)20-53-41
 { (831)429-08-12
 { (3843)20-46-81
 { (383)227-86-73
 - (3812)21-46-40
 - (4862)44-53-42
 - (3532)37-68-04
 | (8412)22-31-16
 Δ (772)734-952-31

| (342)205-81-47
 r (863)308-18-15
 r (4912)46-61-64
 r (846)206-03-16
 r (812)309-46-40
 r (845)249-38-78
 r (8692)22-31-93
 r (3652)67-13-56
 r (4812)29-41-54
 r (862)225-72-31
 r (8652)20-65-13
 r (992)427-82-92-69

L (3462)77-98-35
 L (4822)63-31-35
 L (3822)98-41-53
 L (4872)74-02-29
 J (3452)66-21-18
 J (8422)24-23-59
 J (347)229-48-12
 L (4212)92-98-04
 L (351)202-03-61
 L (8202)49-02-64
 r (4852)69-52-93

<https://umt.nt-rt.ru> || utc@nt-rt.ru

ТЭНР для электроконвекторов



Характеристики

ТЭНР 28 А10/0,25-S-110 Ф1	для ЭВУБ-0,5
ТЭНР 52 А10/0,75-S-110 Ф1	для ЭВУБ-1,0 и ЭВНБ-1,0
ТЭНР 78 А10/0,75-S-110 Ф1	для ЭВУБ-1,5 и ЭВНБ-1,5
ТЭНР 100 А10/1,0-S-110 Ф1	для ЭВУБ-2,0 и ЭВНБ-2,0